

遥控开关常见故障排查

故障	排查
接收器电源指示灯不亮	检查电源电压和极性是否接对
按发射器，继电器不吸合	看输出指示灯是否有变化： 有变化——说明工作电压不够或被负载拉低了（一般是低于 9V 了），更换电源试 无变化——可能是对码问题，清码后重新对码。也有可能是电压太低，检查电源
对不上码，或模式不对	按正确的清码对码方法，多试几次。更改模式，要先清码再对码 电压过低会导致对不上码，检查电源
按发射器，能开不能关	1，对码问题。清码后重新对码 2，电源输出能力不足导致电压不够，或被负载拉低，更换电源试
控制距离近	1，要避免安装在电机旁边，单片机旁边，铁箱里面 2，电源电压是否够（要用 DC12V 直流电源、不能用充电器，不能把信号线当作电源了，尽量不要与电机共用电源），继电器的最低吸合时电压一般要在 9V 以上 3，使用时，螺旋状天线要拉直，拉到壳子外面来 4，输出可以先什么都不接，只接上电源，按遥控器听继电器声音来判断，看有多远 5，如果使用有一段时间，慢慢变近，更换发射器电池
发射器指示灯不亮或暗	更换电池